



MANUALE INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE



MDR W
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA IN ABBINAMENTO A SISTEMI DI VMC

INDICE

| | | |
|------|---|----|
| 1 | GENERALITA' | 4 |
| 1.1 | INTRODUZIONE | 4 |
| 1.2 | REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA | 4 |
| 1.3 | SIMBOLOGIA | 4 |
| 1.4 | AVVERTENZE | 5 |
| 1.5 | CONFORMITA' | 6 |
| 1.6 | GAMMA | 6 |
| 1.7 | IDENTIFICAZIONE | 6 |
| 1.8 | STATO DI FORNITURA | 6 |
| 1.9 | PRESCRIZIONI PER L'AVVIAMENTO | 7 |
| 1.10 | SMONTAGGIO E SMALTIMENTO | 7 |
| 1.11 | DESCRIZIONE COMPONENTI | 8 |
| 2 | INSTALLAZIONE | 8 |
| 2.1 | CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE | 8 |
| 2.2 | POSIZIONAMENTO UNITA' | 9 |
| 2.3 | ALLACCIAIMENTO SCARICO CONDENSA | 9 |
| 3 | COLLEGAMENTI AREAULICI | 10 |
| 3.1 | ORIENTAMENTI AREAULICI | 10 |
| 4 | COLLEGAMENTI IDRAULICI | 11 |
| 4.1 | GENERALITA' | 11 |
| 4.2 | POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI | 11 |
| 4.3 | COLLEGAMENTO VALVOLA A 3 VIE | 12 |
| 5 | COLLEGAMENTI ELETTRICI | 13 |
| 5.1 | GENERALITA' | 13 |
| 5.2 | POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI | 13 |
| 5.3 | SCHEMI ELETTRICI UNITA' | 14 |
| 5.4 | COLLEGAMENTI ELETTRICI VERSIONE -I- | 18 |
| 5.5 | COLLEGAMENTI ELETTRICI VERSIONE E | 21 |

| | | |
|-----|--|----|
| 6 | MODULO I ZONE | 27 |
| 6.1 | INFORMAZIONI GENERALI MODULO I ZONE | 27 |
| 6.2 | COLLEGAMENTO AERAULICO I ZONE | 28 |
| 6.3 | COLLEGAMENTO ELETTRICO MODULO I ZONE..... | 29 |
| 6.4 | SCHEMA DI COLLEGAMENTO RIASSUNTIVO VERSIONE E + I ZONE | 32 |
| 7 | MESSA IN SERVIZIO E MODALITA' D'UTILIZZO..... | 33 |
| 7.1 | FUNZIONAMENTO VERSIONE -I | 33 |
| 7.2 | ACCENSIONE E SPEGIMENTO DELL'UNITA'..... | 33 |
| 7.3 | MODIFICA VELOCITA' VENTILATORI E FUNZIONE BOOSTER | 33 |
| 7.4 | FUNZIONAMENTO VERSIONE -I | 33 |
| 7.5 | CAMBIO STAGIONE..... | 34 |
| 7.6 | BLOCCO TASTI | 34 |
| 7.7 | REGOLAZIONE LUMINOSITA' PANNELLO | 34 |
| 7.8 | FUNZIONAMENTO VERSIONE -E- PANNELLO REMOTO TNF | 34 |
| 8 | MANUTENZIONE | 54 |
| 8.1 | PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI..... | 54 |
| 8.2 | PULIZIA GENERALE DELL'UNITA'..... | 54 |
| 9 | ALLARMI..... | 55 |
| 9.1 | GENERALITA'..... | 55 |
| 9.2 | PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY..... | 55 |
| 9.3 | TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY - VERSIONI I | 56 |
| 9.4 | TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY - VERSIONI E | 56 |
| 10 | NOTE ED INFORMAZIONI MANUTENZIONE | 57 |
| | NOTE | 57 |

1 GENERALITA'

1.1 INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del vostro impianto.

Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato.

Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull' unità.

Non si deve installare l'unità, ne eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell' impianto affinché la conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.

L'installazione dell' unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali vigenti che di specifiche prescrizioni.

Assicurarsi che alla consegna dell' unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.

Contattare l'Ufficio Commerciale del Costruttore per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate.



1.2 REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:

- È vietato l'uso dell' apparecchio alle persone inabili e non assistite
- È vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e con pari del corpo bagnate o umide
- È vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento
- È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio
- È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall' apparecchio , anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.
- È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell' impianto su spento.
- E' vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell' imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.
- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e assistenza come indicato in questo libretto.
- Alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell' unità. I valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.

1.3 SIMBOLOGIA

I simboli riportati nel seguente fascicolo , consentono di fornire rapidamente informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'unità.

Simbologia relativa alla sicurezza



ATTENZIONE

Solo personale autorizzato

Avverte che le operazioni indicate sono importanti per il funzionamento in sicurezza delle macchine

**PERICOLO**

Rischio di scosse elettriche

Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di scosse elettriche.

**PERICOLO**

Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone esposte.

**AVVERTENZA**

Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno all'unità o all'impianto.

**PERICOLO**

Avverte che vi è la presenza di organi in movimento e comporta un rischio di danno alle persone esposte

1.4 AVVERTENZE

| | |
|--|--|
| | L'installazione dell' unità deve essere effettuata da personale qualificato ed abilitato secondo le normative vigenti nei vari paesi. Se l'installazione non è eseguita potrebbe divenire una situazione di pericolo |
| | Evitare di installare l'unità in locali molto umidi o con presenza di grosse fonti di calore. |
| | Sul lato elettrico per prevenire qualsiasi rischio di folgorazione, è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione. |
| | In caso di fuoruscite di acqua all' interno dell'unità, posizionare l'interruttore generale dell' impianto su "Off", chiudere i rubinetti dell' acqua e contattare il servizio tecnico |
| | Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; Non utilizzare mai un'alimentazione in comune con altri apparecchi. |
| | Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe causare scossa elettrica. |
| | Per il collegamento, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe e non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato. |
| | Dopo aver collegato i cavi elettrici, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti. |
| | Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione. Sovraccorrenti momentanei di alta intensità potrebbero danneggiare l'unità |
| | Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze del presente manuale o l'utilizzo al di fuori dei limiti di funzionamento fanno decadere istantaneamente la garanzia. |
| | Assicurarsi che la prima messa in funzione sia effettuata da personale autorizzato dall' azienda (vedi modulo richiesta primo avviamento) |

1.5 CONFORMITA'

La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie:

- Direttiva Macchine 2006/42/EC
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC
-

1.6 GAMMA

| | | |
|-------|-----|-----|
| | -1- | -2- |
| MDR W | E | 20 |

- 2)) Tipologia di controllo 1)) Definisce la grandezza
E : elettronica evoluta Da 300 a 900 mc/h
I : elettronica intermedia
S : scheda per gestione base

1.7 IDENTIFICAZIONE

-L'unità è identificabile attraverso la targhetta posta sul pannello frontale inferiore della stessa.

La stessa targa sarà riportata in questo manuale.

-Sull' imballo sarà presente un'ulteriore targa identificativa con il modello dell' unità ed i riferimenti di spedizione.

La targa sull' imballo non ha valenza per la tracciabilità del prodotto negli anni seguenti alla vendita.



L' asportazione, il deterioramento e l'illeggibilità della targhetta posta sull'unità, comporta grandi problematiche nell'identificazione della macchina, nella reperibilità dei pezzi di ricambio e quindi in ogni sua futura manutenzione.

1.8 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura comprende:

Unità di trattamento dell'aria in abbinamento ad impianti di Vmc

Filtri classe G4 pre-inseriti all'interno dell'unità;

Scatola elettrica con predisposizione morsettiera di collegamento;

Staffe di montaggio a soffitto

Attacchi di scarichi condensa laterali

Attacchi ingresso ed uscita acqua laterali

Etichette/adesivi (pittogrammi sicurezza, identificazione canali, marcatura CE...) già posizionati sull'unità.

Manuale di installazione, uso e manutenzione

1.9 PRESCRIZIONI PER L'AVVIAMENTO



Prima dell'avviamento accertarsi che non vi siano corpi estranei all'interno dell'unità.

Verificare i fissaggi dei pannelli di chiusura e delle porte di ispezioni.

Se non vi sono installati canali sulle prese aerauliche, provvedere ad installare un adeguata rete di protezione.

Verificare l'alimentazione elettrica e la messa a terra dell'unità.

1.10 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO




Non smontare o smaltire il prodotto autonomamente. Lo smontaggio, demolizione, smaltimento del prodotto dovrà essere effettuato da personale autorizzato in conformità con le normative locali.



1.11 DESCRIZIONE COMPONENTI

Qui di seguito viene descritta la componentistica principale dell'unità in modo da avere chiaro il layout e le caratteristiche della macchina;



| | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 Ventilatore di ricircolo | 2 Batteria idronica | 3 Filtro G4 |
| 4 Serranda di ricircolo | 5 Motore serranda | 6 Quadro elettrico unità |

2 INSTALLAZIONE

2.1 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE



L'unità deve essere installata in base alle norme nazionali e locali che regolamentano l'uso di dispositivi elettrici e in base alle seguenti indicazioni:

- installare l'unità all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 3°C e 45°C;
- evitare aree in prossimità di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi e aree particolarmente polverose;
- installare l'unità in un luogo non soggetto a brina (l'acqua di condensa deve essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione, usando un sifone);
- non installare l'unità in zone con un alto tasso di umidità relativa (come il bagno o WC) per evitare la condensa sulla superficie esterna;
- scegliere un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per gli allacciamenti dei condotti dell'aria e per poter eseguire gli interventi di manutenzione;
- la consistenza del soffitto/parete/pavimento dove verrà installata l'unità deve essere adeguata al peso dell'unità e non provocare vibrazioni.

Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti:

- allacciamenti dei condotti dell'aria;
- allacciamento elettrico monofase 230V
- allacciamento per lo scarico condensa
- allacciamento idraulico ingresso ed uscita acqua

L'unità è parte integrante di un sistema di ventilazione bilanciata, con il quale si estrae l'aria contaminata dalla cucina, dal bagno o da qualsiasi altro locale e si introduce lo stesso volume di aria fresca nel soggiorno o nelle camere da letto. Gli spazi sotto le porte assicurano una buona circolazione del flusso d'aria all'interno dell'abitazione: assicurarsi che questi spazi non vengano mai ostruiti, per esempio da para spifferi o tappeti, altrimenti il sistema non funzionerà in modo ottimale.

Il funzionamento contemporaneo dell'unità e di una caldaia a tiraggio naturale (ad es. caminetto aperto) può provocare una depressione nell'ambiente, a causa della quale può verificarsi un riflusso dei gas di scarico nell'ambiente.

2.2 POSIZIONAMENTO UNITÀ'



Montaggio a soffitto

Per il montaggio dell'unità a soffitto è necessario:

Posizionare le 4 staffe di montaggio sul lato superiore dell'unità e fissarle con le viti in dotazione come indicato in figura;

Attenzione a non installare le staffe in punti dove si potrebbero danneggiare le parti interne dell'unità;

Fissare l'unità al soffitto, tramite le staffe, utilizzando idonei sistemi di ancoraggio (tasselli, barre filettate, catene...) e verificarne il livellamento aiutandosi con una livella.

Assicurare uno spazio sufficiente per lo svolgimento delle attività di manutenzione: deve essere garantita l'apertura del coperchio dell'unità (dal basso).

Non montare l'unità con i fianchi a diretto contatto delle pareti per evitare possibili rumori da contatto, inserire strisce di gomma o neoprene in tal caso.



Montaggio a soffitto

Staffe per montaggio a soffitto

2.3 ALLACCIAIMENTO SCARICO CONDENSA



Per il corretto funzionamento del recuperatore di calore, è necessario il collegamento di uno scarico condensa all'impianto idraulico (scarico) di casa. Inoltre, per permettere il corretto deflusso dell'acqua di condensa ed evitare risucchi d'aria e sgradevoli odori lo scarico condensa deve sempre essere provvisto dell'apposito sifone da posizionare sulla linea di scarico a cura dell'installatore;

Per l'installazione dello scarico condensa rispettare le seguenti norme:

- dare una pendenza di almeno il 2% al tubo di scarico;
- prevedere la possibilità di scollegare il tubo di scarico per eventuali manutenzioni (in particolare in caso di installazione a soffitto);
- assicurarsi che l'estremità di scarico del tubo sia almeno al di sotto del livello d'acqua del sifone;
- assicurarsi che il sifone sia sempre pieno d'acqua.



Scarico condensa

3 COLLEGAMENTI AREAULICI

3.1 ORIENTAMENTI AREAULICI



L'unità è provvista di attacchi circolari maschio di diverso diametro per la parte aria di rinnovo e ricircolo; è invece prevista un'uscita rettangolare per la parte di aria di immissione ambiente.

Per il collegamento corretto dei condotti dell'aria, fare riferimento al seguente schema e agli adesivi posti sull'unità.

| | |
|---|--|
| <p>L'immissione dell'aria verso l'ambiente prevede un imbocco rettangolare predisposto per il fissaggio a plenum ed accessori disponibili per la mandata dell'aria;</p> | |
| <p>I due imbocchi circolari dell'unità prevedono il collegamento dell'aria di ricircolo ambiente e dell'aria proveniente dal recuperatore di calore, definita aria esterna dalla VMC;</p> | <p>RICIRCOLO</p> <p>ARIA ESTERNA DALLA VMC</p> |
| <p>Attacchi aeraulici</p> | |

Tabella Diametri collegamenti aeraulici unità

| MDR W | 30 | 60 | 90 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Ø aria di rinnovo mm | 160 | 160 | 160 |

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Ø aria di rinnovo mm | 160 | 160 | 160 |
| Ø ricircolo mm | 160 | 160 | 2 x 200 |
| Immissione mm | 500x200 | 500x200 | 700x200 |

Si consiglia l'installazione di almeno 500 mm di tubazione flessibile per evitare trasmissione di vibrazioni alla rete aeraulica e per attenuare la rumorosità del ventilatore.

4 COLLEGAMENTI IDRAULICI

4.1 GENERALITA'




- Le unità sono dotate di batterie idroniche con scambio acqua/aria;
- I collegamenti sulle unità, pur nelle diverse applicazioni e versioni, sono comuni a tutte le unità.
- Assicurarsi di rispettare i flussi indicati sulle targhette : ingresso (acqua in entrata verso l'unità), uscita (acqua in uscita dall'unità)
- Fare in modo che il peso delle tubazioni non gravi sugli attacchi predisposti
- Prevedere valvole di intercettazione sulle tubazioni di mandata e di ritorno all'impianto
- Tutte le tubazioni dell'acqua refrigerata dovranno essere isolate per limitare al minimo gli scambi indesiderati di calore e la formazione di condensa.
- Prima di eseguire il riempimento delle tubazioni assicurarsi che le medesime non contengano materiali estranei: come sabbia, sassi, scaglie di ruggine, gocce di saldatura, scorie, ecc. In caso contrario effettuare un lavaggio del circuito idraulico by-passando l'unità.
- Evitare assolutamente la cavitazione della pompa e la conseguente presenza di aria nel circuito idraulico.

Caratteristiche chimico fisiche dell' acqua

Caratteristiche chimico fisiche non compatibili potrebbero pregiudicare l'integrità delle parti idrauliche dell' unità. Verificare le caratteristiche dell'acqua ;


| DESCRIZIONE | Valore limite |
|------------------------------------|---------------|
| Durezza | < 10°F |
| Valore PH | 7,5 / 9 |
| Ossigeno | < 2 mg / l |
| Conducibilità | < 500 uS / cm |
| Ferro | < 2 mg/l |
| Manganese | < 1 mg/l |
| Nitrato | < 70 mg/l |
| Solfato | < 70 mg/l |
| Composti di cloro | < 300 mg/l |
| Anidride Carbonica radicale libera | < 10 mg/l |
| Ammonio | < 20 mg/l |

4.2 POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI




I collegamenti idraulici sono posizionati sulla parte laterale dell'unità;
I collegamenti sono con filettatura maschio;
Rispettare IN come ingresso acqua all'unità e OUT come uscita acqua dall'unità.

Collegare le tubazioni con raccordo femmina filettato, e serrarlo con attrezzi dedicati;
Fare attenzione a non ruotare o torcere le tubazioni provenienti dall'interno dell'unità;
Facendo ruotare le tubazioni durante il collegamento, potrebbero danneggiarsi le connessioni all'interno dell'unità ed avere perdite di acqua in funzionamento;



4.3 COLLEGAMENTO VALVOLA A 3 VIE

I collegamenti delle valvole a 3 vie (opzionali) sono da effettuare come indicato;
Attenzione a rispettare le indicazioni poste sulla valvola.



5 COLLEGAMENTI ELETTRICI

5.1 GENERALITA'



- Prima di iniziare qualsiasi operazione per effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'unità non sia alimentata elettricamente
- Eseguire i collegamenti elettrici necessari consultando esclusivamente lo schema elettrico allegato al presente manuale.
- Installare un idoneo dispositivo di interruzione e protezione differenziale a servizio esclusivo dell'unità.
- è indispensabile che l'unità sia collegata ad una presa di terra.
- Controllare che i componenti elettrici scelti per l'installazione (interruttore principale, magnetotermici, sezione dei cavi e terminali) siano adatti alla potenza elettrica dell'unità installata e che tengano conto delle correnti di spunto del compressore oltre che del massimo carico raggiungibile. I dati relativi sono indicati sullo schema elettrico allegato e sulla targa identificativa dell'unità
- E' vietato entrare con i cavi elettrici nell'unità se non dove specificato in questo fascicolo.
- Utilizzare cavi e conduttori elettrici di adeguate sezioni e conformi alle normative vigenti dei vari paesi.
- Evitare assolutamente di far passare i cavi elettrici a contatto diretto con tubazioni o componenti all'interno dell'unità
- Verificare dopo i primi momenti di funzionamento il serraggio delle viti dei morsetti di alimentazione

Tabella per il dimensionamento della linea di alimentazione


| | | MDR W I 30 | MDR W E 30 | MDR W I 60 | MDR W E 60 | MDR W I 90 | MDR W E 90 |
|------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentazione | V/Ph/Hz | | | 230/1/50 | | | |
| Potenza max assorbita | kW | 0,23 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,67 | 0,41 |
| Corrente max assorbita | A | 1,28 | 1,39 | 1,6 | 1,39 | 2,96 | 2,65 |

5.2 POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI

| | |
|--|--|
| L'ingresso dei cavi elettrici è posizionato sulla parte laterale dell'unità; Sono predisposti due passaggi dn. 20 mm; |  |
| | |

5.3 SCHEMI ELETTRICI UNITÀ


Versione I



COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE

| | | |
|----------------------------|---|---|
| GRID | Booster / Aumento di velocità fisso | Contatto chiuso / funzione attiva |
| CHILLER | Consenso generatore / pompa | Contatto Pulito (attivazione richiesta caldo/freddo) |
| N – CL - CP | Valvola Acqua / batteria di post | Contatto in tensione (220v) |
| REMOTE DISPLAY | Comando remoto (4 fili) | |
| ON OFF REMOTO (SU DISPLAY) | ON OFF remoto contatto presente su display remoto | Contatto chiuso / unità OFF |

Versione E – Schema -



Versione E – morsettiera -

| MORSETTIERA INTERNA X1 | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------|-------|-----------------|-------|
| N° CAVO | DESTINAZIONE CAVO | COMPOSIZIONE CAVO | | N° FILO | SEZ. | N° FILO INTERNO | NOTE |
| 1-M100j6 | VENTILATORE RINNOVO | | | 1 | Q 1,5 | Ø | L1 |
| 2-M100m8 | VENTILATORE ESPULSIONE | | | 2 | Q 1,5 | Ø | L1 |
| 3-A100d9 | SERRANDA RICIRCOLO | | | 3 | Q 1,5 | Ø | L1 |
| | | | | 4 | Q 1,5 | Ø | N1 |
| | | | | 5 | Q 1,5 | Ø | N1 |
| | | | | 6 | Q 1,5 | Ø | N1 |
| | | | | 7 | Q 1,5 | Ø | 10003 |
| | | | | PE | Q 1,5 | Ø | PE |
| | | | | 8 | Q 1,5 | Ø | 10015 |
| | | | | 9 | Q 1,5 | Ø | 10015 |
| | | | | 10 | Q 1,5 | Ø | 10016 |
| | | | | 11 | Q 1,5 | Ø | 10039 |
| | | | | 12 | Q 1,5 | Ø | 10024 |
| 4-R100n8 | SONDA IMMISSIONE AMBIENTE | | | 13 | Q 1,5 | Ø | 10027 |
| 5-R100p8 | SONDA ESPULSIONE | | | 14 | Q 1,5 | Ø | 10032 |
| 6-R100q8 | SONDA ARIA ESTERNA | | | 15 | Q 1,5 | Ø | 10034 |
| | | | | 16 | Q 1,5 | Ø | 10034 |
| | | | | 17 | Q 1,5 | Ø | 10034 |

| MORSETTIERA COLLEGAMENTI ESTERNI X2 | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------|-------|-----------------|-------|
| N° CAVO | DESTINAZIONE CAVO | COMPOSIZIONE CAVO | | N° FILO | SEZ. | N° FILO INTERNO | NOTE |
| 1 | CAVO DI RETE | | | PE | Q 2,5 | Ø | PE |
| | | | | 1 | Q 2,5 | Ø | L |
| | | | | 2 | Q 2,5 | Ø | N |
| | | | | PE | Q 1,5 | Ø | PE |
| 2 | MODULAZIONE RECUPERATORE | | | 3 | Q 1,5 | Ø | 10015 |
| | | | | 4 | Q 1,5 | Ø | 10039 |
| 3 | COMANDO POMPA | | | 5 | Q 1,5 | Ø | 10020 |
| 4 | VALVOLA | | | 6 | Q 1,5 | Ø | 10035 |
| 5 | RICHIESTA TEMPERATURA | | | 7 | Q 1,5 | Ø | LP1 |
| 6 | ALLARME DA ESTERNO | | | 8 | Q 1,5 | Ø | 10013 |
| 7 | ON/OFF REMOTO | | | 9 | Q 1,5 | Ø | 0V |
| 8 | ESTATE/INVERNO | | | 10 | Q 1,5 | Ø | 10004 |
| 9 | SOLO VENTILAZIONE | | | 11 | Q 1,5 | Ø | 10006 |
| | | | | 12 | Q 1,5 | Ø | 10007 |
| | | | | 13 | Q 1,5 | Ø | 10009 |
| | | | | 14 | Q 1,5 | Ø | 10012 |
| | | | | 15 | Q 1,5 | Ø | LP |
| | | | | 16 | Q 1,5 | Ø | LP |
| | | | | 17 | Q 1,5 | Ø | LP |
| | | | | 18 | Q 1,5 | Ø | LP |
| | | | | 19 | Q 1,5 | Ø | LP |
| 10 | SONDA REGOLAZIONE | | | 20 | Q 1,5 | Ø | 10026 |
| 11 | ALLARME GENERICO | | | 21 | Q 1,5 | Ø | 10034 |
| 12 | REMOTE DISPLAY | | | 22 | Q 1,5 | Ø | 10028 |
| 13 | RS485 SUPERVISIONE | | | 23 | Q 1,5 | Ø | 10029 |
| | RETE LAN | | | 24 | Q 1,5 | Ø | 10030 |
| 14 | USCITA 24Vac | | | 25 | Q 1,5 | Ø | 10031 |
| | | | | 26 | Q 1,5 | Ø | 10033 |
| | | | | 27 | Q 1,5 | Ø | 10010 |
| | | | | 28 | Q 1,5 | Ø | 10011 |
| | | | | 29 | Q 1,5 | Ø | 10040 |
| | | | | 30 | Q 1,5 | Ø | 10041 |
| | | | | 31 | Q 1,5 | Ø | LP |
| | | | | 32 | Q 1,5 | Ø | 0V |
| | | | | 33 | Q 1,5 | Ø | |

| COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| CAVO DI RETE | Alimentazione 230/1/50 | |
| MODULAZIONE RECUPERATORE | Comando per regolazione velocità recuperatore | 3 (0-10V) / 4 (GND) |
| COMANDO POMPA / GENERATORE | Comando attivazione pompa / generatore | Contatto pulito (max 2a) |
| VALVOLA | Uscita comando valvola modulante | 7 (G 24v) – 8 (Y 0-10v) – 9 (G0) |
| RICHIESTA TEMPERATURA | Ingresso richiesta integrazione | Chiuso (unità in integrazione) |
| ALLARME DA ESTERNO | Ingresso per segnalazione allarme | Chiuso (unità in allarme) |
| ON OFF REMOTO | Ingresso per comando On-Off unità | Chiuso (unità ON) |
| ESTATE / INVERNO | Ingresso per cambio stagionale da ingresso digitale | Chiuso (unità in estate) |
| SOLA VENTILAZIONE | Ingresso per forzatura dell'unità in sola ventilazione | Chiuso (unità in sola ventilazione) |
| SONDA REGOLAZIONE | Sonda di regolazione ambiente | Ntc 10k |
| ALLARME GENERICO | Contatto di segnalazione all'esterno di allarme unità | Contatto pulito (max 2a) |
| REMOTE DISPLAY | Collegamento display remoto | 24 (VNR) – 25 (+) – 26 (-) |
| RETE RS485 | Collegamento rete Bus RS485 | 27 (-) – 28 (+) |
| RETE LAN | Collegamento rete Bus Lan | 29 (-) – 30 (+) |
| USCITA 24VAC | Alimentazione all'esterno 24Vac | 31 (24v) – 32 (0v) |





Collegamento pannello remoto CNV

La scheda versione -I- , prevede un comando remoto di tipo Touch capacitivo per la gestione di tutte le funzioni dell'unità;

Per il collegamento utilizzare cavo schermato/intrecciato da 0,75/1 mm a 4 conduttori;



REMOTE DISPLAY



Pannello remoto CNV

Collegamenti Ausiliari

La scheda permette il funzionamento del ventilatore EC Brushless attraverso un comando remoto descritto sopra.

Sono state implementate nella scheda alcune funzioni ausiliarie come il collegamento dei regolatori e la gestione di una batteria / valvola di post trattamento.

COLLEGAMENTO DISPLAY PER COMANDO DI PIU' UNITA'

Il pannello CNV prevede il comando di più unità. È possibile collegare fino a 30 unità che saranno gestite dall'unico pannello remoto;


Dovranno essere collegate in serie con collegamento entra ed esce sulle schede delle singole unità;

La rete è una rete RS485 ; Utilizzare cavo schermato a 2 fili con lunghezza massima di 150mt;

-Eseguire un tracciato in modo da ridurre al minimo la lunghezza delle derivazioni;

-terminare la linea con la resistenza da 120 Ω in dotazione;

- non effettuare collegamenti a "stella"; - il collegamento con il cavo RS485 è polarizzato.



COLLEGAMENTO ON OFF REMOTO


Il pannello remoto CNV prevede un comando ON/OFF con cui l'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto come un interruttore o un timer

La logica prevede:

Contatto chiuso : Unità OFF

Contatto aperto : Unità ON


REMOTE DISPLAY



COLLEGAMENTO VALVOLA / BATTERIA DI POST TRATTAMENTO

L'unità prevede il comando di una valvola/batteria, attraverso il comando 230v previsto sulla scheda;

- N - COMUNE
- CL - TENSIONE FISSA PER COMANDO VALVOLA 3 PUNTI
- CP - COMANDO ON OFF VALVOLA 2 PUNTI



Collegamento Valvola Acqua / Batteria di post

COLLEGAMENTO GENERATORE / BATTERIA DI POST TRATTAMENTO

L'unità prevede il comando di un generatore o di una batteria di post, attraverso il contatto pulito in morsettiera.

Contatto chiuso con richiesta attiva.



Collegamento Generatore / Batteria di post



COLLEGAMENTO SCHEDA ELETTRONICA TERMINALE TGF / TNF

| | | |
|---|--|--|
| <p>L'elettronica installata a bordo unità prevede un terminale remoto di tipo touch screen a colori;</p> <p>Il terminale viene fornito sempre, in configurazione per montaggio a parete o su scatola 503, che sporge rispetto al filo parete;</p> <p>E' possibile installare e predisporre la scatola dedicata per il montaggio del pannello ad incasso nella parete con il display a filo muro;</p> <p>In questo caso, rimuovere il supporto plastico standard del display ed incassare il display nella scatola predisposta; E' fornito sempre un connettore a 3 poli, per questa applicazione;</p> <p>Per il collegamento utilizzare cavo Schermato/intrecciato (da min. 1mm) con una distanza max di 150 mt tra terminale remoto e scheda a bordo unità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 - VNR • 25 - Segnale (+) • 26 - Segnale (-) | | |
| | | |
| <p>Montaggio a parete o scatola 503 Montaggio con scatola da incasso dedicata</p> | | <p>Morsetti a vite Cavo consigliato = 3x0,75mm / 1mm schermato</p> |
| <p>Collegamento Touch IR-TGF</p> | | |

Collegamenti Ausiliari

La scheda permette il funzionamento del ventilatore EC Brushless attraverso un comando a tre velocità.


Sono state implementate nella scheda alcune funzioni ausiliarie come il comando bypass e il comando per un filtro elettronico / lampada germicida.

E' inoltre possibile abilitare e disabilitare il funzionamento dell'unità attraverso il contatto di accensione / spegnimento dell'unità previsto sulla scheda.


COLLEGAMENTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO UNITÀ DA REMOTO

| | | |
|---|---|---|
| <p>L'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto come un interruttore od un timer.</p> <p>Con contatto chiuso , l'unità sarà in ON, con contatto aperto l'unità sarà forzata in OFF da remoto.</p> |  |  |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | | <p>Comando on off remoto</p> |


COLLEGAMENTO ESTATE / INVERNO

| | | |
|---|---|---|
| <p>L'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per la selezione della stagione di funzionamento;</p> <p>Con contatto chiuso , l'unità sarà in estate, con contatto aperto l'unità sarà forzata in inverno;</p> |  |  |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | | <p>Contatto estate inverno</p> |

COLLEGAMENTO SOLA VENTILAZIONE

| | | |
|--|---|---|
| <p>L'unità può essere forzata alla modalità sola ventilazione anche con richiesta di temperatura da parte della sonda o dell'ingresso;</p> <p>Alla riapertura del contatto l'unità tornerà a verificare la temperatura ed a riattivare le modalità di integrazione ;</p> <p>Contatto Chiuso modalità sola ventilazione attiva;</p> |  |  |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | | <p>Contatto sola ventilazione</p> |


COLLEGAMENTO ALLARME DA ESTERNO

| | | |
|--|---|---|
| <p>L'unità può segnalare un allarme esterno , come l'allarme del generatore o un allarme della pompa a servizio dell'unità in modo da dare all'utente l'informazione anticipata dell'avaria;</p> <p>Contatto Chiuso , segnalazione di allarme dall'esterno attiva;</p> |  | |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | | <p>Contatto segnalazione allarme da esterno</p> |


COLLEGAMENTO SEGNALAZIONE ALLARME GENERICO

| | | |
|---|--|--|
| <p>L'unità può segnalare un allarme della macchina , attraverso il contatto di allarme generico; il contatto è un contatto pulito;</p> <p>Contatto Chiuso , segnalazione di allarme attiva;</p> |  | |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | | <p>Contatto Allarme verso l'esterno</p> |


COLLEGAMENTO RICHIESTA TEMPERATURA

| | | |
|--|---|--|
| <p>E' possibile collegare all'unità un termostato che prevede la forzatura dell'unità nella modalità di integrazione ;</p> <p>E' previsto un contatto attraverso un termostato standard con contatto pulito di uscita;</p> <p>Contatto Chiuso : unità in integrazione</p> <p>Il contatto sarà prioritario rispetto alla sonda ntc;</p> |  | |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | | <p>Contatto richiesta temperatura</p> |


COMANDO POMPA / GENERATORE

| | | |
|---|---|--|
| <p>L'unità prevede il comando di un generatore o di una batteria di post, attraverso il contatto pulito in morsettiera; Contatto chiuso con richiesta attiva;</p> |  | |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | <p>Comando Pompa / generatore</p> | |

COMANDO VALVOLA

| | | |
|--|---|--|
| <p>L'unità prevede il comando di una valvola/batteria modulante attraverso i comandi predisposti sulla morsettiera ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 - G- Alimentazione 24Vac • 8 - Y- Segnale 0-10v • 9 - G0 – Alimentazione 24Vac e riferimento gnd del segnale 0-10v; |  | |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 3x0,75mm / 3 x 1mm</p> |
| | <p>Collegamento Valvola Acqua</p> | |


MODULAZIONE VMC

| | | |
|--|---|--|
| <p>L'unità prevede il controllo e la gestione del recuperatore di calore installato insieme all'unità; il comando e' un comando di tipo analogico 0-10v;</p> |  | |
| | <p>Morsetti a vite</p> | <p>Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p> |
| | <p>Schermato</p> | |

COLLEGAMENTO SONDA DI REGOLAZIONE (Opzionale) :

| | | |
|--|--|--|
| <p>L'unità prevede il cablaggio di una sonda di regolazione fornita con l'unità e da posizionare nell'ambiente servito;</p> <p>la sonda permette la rilevazione della temperatura ambiente per la gestione della modalità di integrazione ;</p> <p>Le sonde sono sonde NTC con collegamento a due poli ;</p> |  |  |
| <p>La sonda e' predisposta per il montaggio all'interno di un modulo cieco delle scatole elettriche;</p> <p>Utilizzare un cavo di tipo schermato 2 poli ; $2 \times 0,5\text{mm}$ / $2 \times 0,75\text{mm}$ e non superare la lunghezza massima di mt.50 per singola sonda;</p> <p>-Con contatto sola ventilazione attivo ,l'unità disabilita la funzione integrazione;</p> <p>-Con contatto richiesta temperatura attivo ,l'unità entra in modalità integrazione anche se la sonda ambiente presenta una temperatura di set con ambiente soddisfatto</p> |  |  |
| <p>Stato di fornitura sonda</p> | | <p>Morsetti a vite Cavo consigliato = $2 \times 0,5\text{mm}$ / $0,75\text{mm}$ schermato</p> |
| <p>Sonda di regolazione (opzionale)</p> | | |

COLLEGAMENTO RS485 e RETE LAN


| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>L'unità prevede due reti di comunicazione seriale;</p> <p>La prima rete e' un MODBUS RS485 RTU ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27 – (-) Rete Rs485 • 28 – (+)Rete Rs485 <p>La seconda e' una rete LAN;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29 – (-) Rete Lan • 30 – (+)Rete Lan <p>Il modbus è configurato come modbus master, per il controllo del modulo I zone;</p> <p>Se vi è la necessità di renderlo slave, è necessario avere il kit ethernet per modificare le impostazioni della porta RS485;</p> |  |  |  |
| <p>Rete RS485 Morsetti a vite</p> | | <p>Rete Lan Morsetti a vite</p> | <p>Cavi consigliaio = $2 \times 0,5\text{mm}$ / $2 \times 0,75\text{mm}$</p> |
| <p>Collegamenti Comunicazioni seriali</p> | | | |

COLLEGAMENTO USCITA 24Vac

L'unità prevede un'alimentazione in uscita a 24Vac , per alimentare il modulo opzionale I zone;

- 31 – (+) Alimentazione 24Vac
- 30 – (-) Alimentazione 24Vac

L'alimentazione prevede un assorbimento massimo di 30Va



Morsetti a vite

Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm

Collegamenti alimentazione in uscita 24Vac

6 MODULO I ZONE

6.1 INFORMAZIONI GENERALI MODULO I ZONE



-MODULO DI COMANDO FINO A 6 ZONE

-REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI ZONA

-REGOLAZIONE DELLE PORTATE D'ARIA DI ZONA IN FASE VMC

-REGOLAZIONE DELLA PORTATA D'ARIA DI ZONA IN FASE

INTEGRAZIONE

-ALGORITMO DI OTTIMIZZAZIONE DEL VENTILATORE

-DEMAND CONTROL VENTILATION



I-Zone è un modulo intelligente per il controllo dell'impianto secondo l'esigenza delle singole zone;

Il modulo permette, attraverso le sonde di temperatura in dotazione, e la comunicazione seriale con l'unità MDR W E, di controllare :

-la temperatura desiderata in ogni singolo locale

-la portata d'aria di ventilazione necessaria per il corretto ricambio d'aria degli ambienti

-la portata d'aria di integrazione per il corretto comfort negli ambienti abitati

Attraverso i settaggi ed il controllo di questi parametri, il modulo I-ZONE, prevede attraverso un algoritmo interno all'elettronica dell'unità, di gestire il comando delle serrande e ricerca continuamente il miglior compromesso tra parzializzazione richiesta e funzionamento del ventilatore brushless di immissione aria ambiente.

Questo sofisticato controllo, permette di avere un sistema, che durante il funzionamento con carico parziale, riduce notevolmente i costi di gestione dell'impianto, i consumi elettrici e la rumorosità dell'unità migliorando il comfort all'interno degli ambienti.


L'interfacciamento del modulo di zone con l'unità MDR W E è predisposto e prevede l'alimentazione in bassa tensione e la comunicazione seriale per effettuare lo scambio dei dati del sistema.

Il modulo può essere fornito da 2 a 6 zone di uscita, che comprendono il modulo di controllo e rilevazione della portata d'aria installato all'interno del I-Zone, e una sonda ad incasso per ogni zona, fornita e predisposta per il collegamento con il modulo .



Modalità di installazione con Kit Diretto:

Il modulo viene installato con un kit da acquistare separatamente il quale prevede il collegamento con un raccordo telescopico direttamente all'unità MDR W E;




Collegamento aeraulico modulo I zone con Kit diretto

Modalità di installazione con Kit Remoto :

Il modulo viene installato con un kit da acquistare separatamente il quale prevede il collegamento con un raccordo telescopico remotizzato dall'unità MDR W E: La remotizzazione è prevista attraverso tre o cinque imbocchi circolari Dn160mm;

Nella parte frontale il modulo prevede imbocchi di immissione aria ambiente circolari Dn160;




Collegamento aeraulico modulo I zone con Kit remoto

6.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO MODULO I ZONE



- Prima di iniziare qualsiasi operazione per effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'unità non sia alimentata elettricamente
- Eseguire i collegamenti elettrici necessari consultando esclusivamente lo schema elettrico allegato al presente manuale.
- L'alimentazione ed i collegamenti sono previsti tra il modulo I-ZONE ed esclusivamente l'unità MDR W;
- Rispettare tali collegamenti e porre attenzione alle polarità e a non invertire nessun collegamento;

SCHEMA ELETTRICO MODULO IR ZONE



COLLEGAMENTO RS485 e RETE LAN

L'unità prevede due reti di comunicazione seriale che vanno collegati al modulo I ZONE;
E' predisposta una connessione precablata
Con 2 connettori maschio femmina a 2 poli per il collegamento tra le unità.
Rispettare le indicazioni sulle targhette dei singoli connettori ;

Per collegare il connettore corretto;


La prima rete è un MODBUS RS485 RTU ;

La seconda è una rete LAN;

-Non invertire le reti modbus e Lan;

-Rispettare le polarità dei collegamenti;

Se il modulo di zone fosse remotato rispetto all'unità ed i cavi risultassero corti, tagliare i connettori e prolungare i cavi utilizzando cavi idonei rispettando le polarità dei connettori o sostituire il cavo direttamente dalle morsettiera dell'unità;



Connettori rapidi

Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm schermato

Collegamenti Comunicazioni seriali



COLLEGAMENTO USCITA 24Vac

L'unità prevede un'alimentazione in uscita a 24Vac , per alimentare il modulo opzionale I zone;

E' predisposta una connessione precablata

Con 1 connettore maschio femmina a 3 poli per il collegamento tra le unità.

L'alimentazione prevede un assorbimento massimo di 30Va;



Connettori rapidi

Cavo consigliato = 3x0,75mm / 3x 3,1mm

Collegamenti alimentazione in uscita 24Vac

COLLEGAMENTO SONDE DI TEMPERATURA AMBIENTE

L'unità prevede il collegamento delle varie sonde ambiente per il controllo delle temperature nelle singole zone;

Le sonde sono sonde NTC con collegamento a due poli;

La sonda è predisposta per il montaggio all'interno di un modulo cieco delle scatole elettriche;

Utilizzare un cavo di tipo schermato 2 poli ;

2 x 0,5mm / 2 x 0,75mm


e non superare la lunghezza massima di mt.50 per singola sonda;



Stato di fornitura sonda

Cavo consigliato = 2x0,5mm / 0,75mm schermato

Collegamenti alimentazione in uscita 24Vac



7 MESSA IN SERVIZIO E MODALITA' D'UTILIZZO

7.1 FUNZIONAMENTO VERSIONE -I-

L'unità viene controllata completamente in modo manuale dall'utente, attraverso il comando touch a parete CNV;
è prevista la possibilità di collegamento dei sensori regolatore umidità e regolatore qualità aria;



Commutatore 3V

| Significato dei tasti della visualizzazione principale: | | | |
|---|---|--|--|
| | Consente l'accensione / spegnimento dell'unità da tastiera | | Tasto per la modifica del set di temperatura |
| | Tasti per la selezione della velocità di ventilazione: Silenzioso / nominale / massima | | Tasto per la selezione estate / inverno |
| | Tasto per il funzionamento velocità nominale e sensore | | Segnalazione ALLARME |
| Visualizzazione tasti maschera principale | | | |

7.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

-L'unità può essere abilitata e disabilitata attraverso il tasto On / Off presente sul display.



Accensione / Spegnimento unità

7.3 MODIFICA VELOCITA' VENTILATORI E FUNZIONE BOOSTER

-Sul display sono presenti i tasti per la selezione della velocità desiderata dell'unità;

Ogni volta che la velocità è selezionata, dopo 1 secondo si ha l'effettiva variazione di velocità del ventilatore.

-Le velocità selezionabili sono tre :

Notturno (minima velocità) – nominale (media velocità) – massima (massima velocità)



Gestione velocità ventilatori

7.4 FUNZIONE VELOCITA' NOMINALE

-Premendo il tasto auto , l'unità funzionerà alla velocità nominale tenendo attivo il controllo dell'ingresso sensori; Se il regolatore umidità o regolatore qualità dell'aria , lo richiederanno , l'unità aumenterà la velocità, alla velocità sensori; L'ingresso è di tipo digitale a cui collegare un contatto pulito;



Funzione AUTO

7.5 CAMBIO STAGIONE

- Il cambio stagione sulla versione I deve essere effettuato da tastiera ;
Tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto di cambio stagione per modificare lo stato della stagione;
L'operazione deve essere obbligatoriamente effettuata per attivare le corrette logiche :
In inverno la funzione antigelo ed in estate la funzione bypass;
Logica simboli : SOL F – INVERNO FIOCCO DI NEVE (ESTATE)



Cambio Stagione

7.6 BLOCCO TASTI

Premendo contemporaneamente i tasti + e - per 3 secondi si attiva il blocco locale di tutti i tasti, la conferma è data dalla visualizzazione della scritta bL. Tutte le regolazioni vengono inibite all'utente e alla pressione di qualsiasi tasto compare bL. Ripetendo la sequenza si ottiene lo sblocco dei tasti.



Blocco tasti

7.7 REGOLAZIONE LUMINOSITA' PANNELLO

Con pannello spento tenere premuto il tasto + per 5 secondi fino all'apparizione della scritta 01. Con il tasto - portare il valore a 00 e attendere 20 secondi per la verifica della corretta impostazione.



Regolazione luminosità

7.8 FUNZIONAMENTO VERSIONE -E- PANNELLO REMOTO TNF

-PANNELLO SENZA ABILITAZIONE MODULO I-ZONE

Il pannello comandi delle unità è una tastiera touch screen a colori con ottima risoluzione e possibilità di installazione a parete o incasso con scatola dedicata ;

L'interfaccia è strutturata attraverso maschere, nelle quali sono presenti scritte, simboli grafici e numeri.

Lo schermo touch prevede una navigazione smart ;

Nel menu principale dell'unità vengono visualizzati :

-Lo stato dell'unità fra i 4 seguenti :

1.Stand-by: unità spenta

2.On INVERNO : unità in modo inverno

3.On ESTATE: unità in modo estivo

4.Off Remoto : unità spenta da remoto

-Ora e data

-Simbolo Casa/Home:

La sonda di temperatura dell'aria estratta dall'abitazione

-Simbolo ventola :

La velocità impostata tra 1-2-3 e Boost



Tastiera di comando dell'unità

| Qui di seguito sono riportate i tasti presenti nella maschera principale: | Significato dei tasti della visualizzazione principale: | |
|---|---|--|
| | | Consente l'accensione / spegnimento dell'unità da tastiera |
| | | Tasto per la selezione del set point di temperatura ambiente |
| | | Tasto per la selezione della velocità di ventilazione / funzione booster |
| | | Consente di entrare nel menu icone per la navigazione delle funzioni avanzate e menu dell'unità. |
| Visualizzazione tasti maschera principale | | |

ACCENSIONE E SPEGIMENTO DELL'UNITÀ

-L'unità può essere abilitata e disabilitata in due differenti modi .

Il primo attraverso un contatto pulito collegato ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto: come un interruttore od un timer.

Il secondo attraverso il tasto  nella maschera principale del display.

Se il contatto esterno di accensione / spegnimento è chiuso sarà possibile abilitare e disabilitare il funzionamento dell'unità tramite il display se il contatto sarà aperto non sarà possibile abilitare l'unità display.



Tasto ON OFF


7.8.1.2 MODIFICA VELOCITA' VENTILATORI E FUNZIONE BOOSTER



-Premendo il tasto  ventola sarà possibile selezionare le velocità delle ventole e della potenza di climatizzazione;

Le velocità disponibili sono:

- Velocità 1
- Velocità 2
- Velocità 3



Gestione velocità ventilatori

7.8.1.3 MODIFICA SET POINT DI TEMPERATURA



-Premendo il tasto  cassetta sarà possibile selezionare la temperatura desiderata ;

Nella maschera dell' impostazione di temperatura, saranno visibili , la temperatura attuale in alto ed in rilievo, mentre il set point impostato in basso e con un carattere inferiore;

-Premere il tasto invio, o premere il valore di set point attuale per selezionare la modifica del set;

-Modificare il valore con i tasti + e - ;

-Confermare di nuovo con enter;



Modifica Set point

7.8.1.4 PANNELLO COMANDI – VISUALIZZAZIONE E RESET ALLARMI

Dalla visualizzazione principale se presente un allarme, è possibile accedere alla visualizzazione degli allarmi in corso attraverso la pressione del tasto pericolo; lo stato dell'allarme può essere:

Attivo: se la causa d'allarme è ancora presente; in questo caso l'allarme non può essere resettato e sarà descritto il tipo di allarme in corso;

Reset: la causa che ha generato l'allarme non è presente; l'allarme può essere resettato.

Reset manuale degli allarmi in corso:

tramite la pressione di reset sullo schermo touch sarà possibile resettare gli allarmi;



Il pannello comandi delle unità è una tastiera touch screen a colori con ottima risoluzione e possibilità di installazione a parete o incasso con scatola dedicata ;

L'interfaccia è strutturata attraverso maschere, nelle quali sono presenti scritte, simboli grafici e numeri.

Lo schermo touch prevede una navigazione smart ;

Nel menu principale dell'unità vengono visualizzati :

-Lo stato dell'unità fra i 4 seguenti :

1.Stand-by: unità spenta

2.On INVERNO : unità in modo inverno

3.On ESTATE: unità in modo estivo

4.Off Remoto : unità spenta da remoto

-Ora e data


-Il nome delle zone presenti (fino a max 6)

-Lo stato delle zone ;

Ventola – Zona in ventilazione

Fiocco di neve – Zona in riscaldamento

Sole – Zona in raffrescamento



Tastiera di comando dell'unità

| Significato dei tasti della visualizzazione principale: | |
|---|--|
| | Consente l'accensione / spegnimento dell'unità da tastiera |
| | Tasto per entrare nella zona desiderata |
| | Consente di entrare nel menu icone per la navigazione delle funzioni avanzate e menu dell'unità. |
| Visualizzazione tasti maschera principale | |

Qui di seguito sono riportate i tasti presenti nella maschera principale:

7.8.1.5 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

-L'unità può essere abilitata e disabilitata in due differenti modi .

Il primo attraverso un contatto pulito collegato ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto: come un interruttore od un timer.

Il secondo attraverso il tasto  nella maschera principale del display.

Se il contatto esterno di accensione / spegnimento è chiuso sarà possibile abilitare e disabilitare il funzionamento dell'unità tramite il display se il contatto sarà aperto non sarà possibile abilitare l'unità display.



Tasto ON OFF

7.8.1.6 MODIFICA VELOCITA' VENTILATORI E FUNZIONE BOOSTER



-Premendo il tasto  casetta sulla maschera principale della zona desiderata sarà possibile entrare nel menù della singola zona, visualizzare ed impostare i valori relativi alla zona ;

Nel menù della singola zona si visualizzano :

-le icone di stato della zona (ventilazione , riscaldamento e raffrescamento) che sono comunque già visibili nella maschera principale;

-La temperatura della zona

-La portata d'aria della zona



Premendo il tasto  nella maschera di zona, è possibile spegnere la singola zona ;



premendo il tasto  sarà possibile modificare il set della zona come descritto sotto;



Gestione velocità ventilatori

7.8.1.7 MODIFICA SET POINT DI TEMPERATURA DI ZONA



-Premendo il tasto  casetta sarà possibile selezionare la temperatura desiderata della zona in cui ci si trovava ;

Nella maschera dell' impostazione di temperatura, saranno visibili , la temperatura attuale in alto ed in rilievo, mentre il set point impostato in basso e con un carattere inferiore;

-Premere il tasto invio, o premere il valore di set point attuale per selezionare la modifica del set;

-Modificare il valore con i tasti + e - ;

-Confermare di nuovo con enter;

- Il tasto home permette di tornare alla visualizzazione stati e valori della zona desiderata;



Modifica Set point

7.8.1.8 PANNELLO COMANDI – VISUALIZZAZIONE E RESET ALLARMI

Dalla visualizzazione principale se presente un allarme, è possibile accedere alla visualizzazione degli allarmi in corso attraverso la pressione del tasto pericolo; lo stato dell'allarme può essere:

Attivo: se la causa d'allarme è ancora presente; in questo caso l'allarme non può essere resettato e sarà descritto il tipo di allarme in corso;

Reset: la causa che ha generato l'allarme non è presente; l'allarme può essere resettato.

Reset manuale degli allarmi in corso:

tramite la pressione di reset sullo schermo touch sarà possibile resettare gli allarmi;




7.8.1.9 PANNELLO COMANDI – MENU FUNZIONI

La pressione del tasto navigazione consente di accedere al menù ICONE all'interno del quale è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Accedere al menù temperature e stati
- Impostare l'orologio e le fasce orarie
- Impostare la stagione (se selezionata funzione manuale)
- Visualizzare al guida in linea dell'unità
- Visualizzare le impostazioni del display touch
- Visualizzare i trend di funzionamento e lo storico allarmi
- Accedere al menu parametri - fabbrica
- Accedere al menu installatore

Il tasto home permette di tornare al menu principale



Visualizzazione menù service

7.8.1.10 PANNELLO COMANDI – VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE E STATI



La pressione del tasto nella maschera icone consente di entrare nel menu temperature e stati;

Il menu e' composto da piu' maschere che possono essere cambiate attraverso i tasti freccia che consentono lo scorrimento delle maschere;


Nella prima maschera, sarà possibile visualizzare il sinottico dell'unità con le 4 temperature rilevate dalla scheda elettronica;

Nella seconda maschera sarà possibile visualizzare le temperature con la loro descrizione di testo;

Nella terza maschera sarà possibile visualizzare gli stati della macchina rappresentati ad icone ed in sequenza :

- Stato ventilatore dell'unità
- Stato comando del recuperatore VMC
- Stato della valvola modulante
- Stato dell'uscita pompa / circolatore
- Stato della funzione antigelo

Premere il tasto home per tornare al menu icone;



Visualizzazione maschera sonde



Tramite il menu  "Regolazione data e ora / fasce orarie" è possibile regolare l'orologio

Regolazione orologio e data:

-selezionare il valore da modificare attraverso la pressione del valore sullo schermo touch;

premere il tasto  per abilitare la modifica;
tramite i tasti  o  modificare il
valore premere  per confermare

Tramite abilitazione e l'impostazione di fasce orarie è possibile accendere/spegnere il controllore e abilitare il funzionamento eco/ridotto;

Attraverso i parametri sarà possibile impostare tre fasce orarie predefinite giornaliera come segue :

Inizio fascia N 1-2-3 - Fine fascia N 1-2-3

Le fasce orarie potranno essere di due tipologie :
per spegnimento totale o in modalità riduzione ;

Definite le fasce orarie , si dovrà assegnare la tipologia di fascia giornaliera per ogni giorno della settimana.

0= funzionamento da fasce orarie disabilitato

1= funzionamento con fascia n° 1 abilitato

2= funzionamento con fascia n° 2 abilitato

3= funzionamento con fasce n° 1 + 2 abilitato

4= funzionamento con fascia n° 3 abilitato

5= funzionamento con fasce n° 1 + 3 abilitato

6= funzionamento con fasce n° 2 + 3 abilitato

7= funzionamento con fasce n° 1 + 2 + 3 abilitato.

.

ESEMPIO :

MARTEDÌ 0


funzionamento con nessuna fascia oraria : la macchina sarà sempre accesa alla velocità impostata dall'utente.

MARTEDÌ 1

Funzionamento con fascia 1 , quindi con gli orari e la tipologia della sola fascia 1;

GIOVEDÌ 3

funzionamento sia con fascia 1 che con fascia 2 , quindi con gli orari e le tipologie delle fasce 1 e 2;



Visualizzazione e regolazione menù orologio

7.8.1.12 PANNELLO COMANDI – MENU' STAGIONE



La pressione del tasto  nella maschera icone consente di entrare nel menù stagione ;

Il menù prevede la visualizzazione della modalità di funzionamento e la scelta del modo di funzionamento tra estivo ed invernale;

La scelta di funzionamento , nell'unità standard, è prevista in automatico secondo tastiera;

Se il cambio stagione è previsto invece da ingresso digitale esterno , non sarà possibile cambiare la stagione attraverso il comando touch;

Premere il tasto home per tornare al menu icone;



Visualizzazione maschera sonde


7.8.1.13 PANNELLO COMANDI – MENU' GUIDA IN LINEA



La pressione del tasto  nella maschera icone consente di entrare nel menù guida in linea ;

Il menù prevede la visualizzazione e la descrizione delle principali attività di operazione e manutenzione dell'unità che aiuteranno nella gestione e nel buon funzionamento dell'unità stessa;

Premere il tasto home per tornare al menu icone;



Visualizzazione guida in linea

7.8.1.14 MENU' TOUCH E SOFTWARE



La pressione del tasto nella maschera icone consente di entrare nel menù configurazione touch e software ;

Il menù prevede i settaggi per l'abilitazione al sistema I-Zone;

Attraverso i parametri sarà necessario impostare;

Numero di Zone : il numero delle zone presenti nel sistema I-Zone

Differenziale Zone : il differenziale di temperatura inerente alla regolazione della temperatura delle varie zone


Premendo la variabile o il tasto enter , sarà possibile selezionare il parametro e con i tasti + e - impostare il valore desiderato ; Confermare la selezione premendo il tasto enter;

Dopo aver selezionato il numero delle zone, sarà possibile impostare le portate d'aria per quanto riguarda le fasi di sola ventilazione e ricambio aria delle singole zone; I valori sono espressi in mc/h e dovrebbero essere indicativamente tra gli 0,3 / 0,5 vol/h rispetto ai metri cubi dell'ambiente;

Dopo aver definito le portate di ventilazione sarà necessario attribuire al peso della zona un peso % per la climatizzazione degli ambienti ; Secondo le necessità dell'impianto attribuire il peso alle singole zone arrivando ad avere sempre un totale di 100% sommando i pesi di tutte le zone ;

Gli ultimi due parametri riguardanti i presettaggi del modulo I-Zone , riguardano la definizione di una portata totale , che deve corrispondere alla portata massima di progetto e della portata minima di integrazione sotto la quale il modulo non scenderà solo appunto nella fase di integrazione;

Queste funzioni e settaggi sono molto importanti per la rumorosità dell'impianto e per il buon funzionamento dell'unità;



Visualizzazione menù touch e software


Il menù prevede le impostazioni dell'ora e della data, del contrasto e retroilluminazione del display touch , oltre alla possibilità di impostare la lingua di funzionamento del display;

Premendo la variabile o il tasto enter , sarà possibile selezionare il parametro e con i tasti + e - impostare il valore desiderato ; Confermare la selezione premendo il tasto enter;

Il backlight rappresenta il tempo in cui il display rimarrà acceso anche senza la pressione di nessun tasto;


La lingue caricate a livello software saranno selezionabili attraverso le bandiere presenti nel menù;

Premere il tasto home per tornare al menù icone;



Visualizzazione menù touch e software

7.8.1.15 PANNELLO COMANDI – MENU' TREND/STORICO ALLARMI




La pressione del tasto  nella maschera trend / storico allarmi, consente di entrare nel menù stagione ;

Selezionando l'icona storico allarmi , il menù prevede la visualizzazione degli allarmi dell'unità in ordine sequenziale;

Selezionando l'icona grafici sarà possibile visualizzare i grafici delle 4 temperature campionati ogni XXX;


Premere il tasto home per tornare al menù icone;



Visualizzazione maschera sonde

7.8.1.16 PANNELLO COMANDI – MENU INSTALLATORE

!



- pressione del tasto consente di entrare nel menù installatore;

L'ingresso del menu installatore prevede l'inserimento di una password:

-la password installatore

-premere sul touch il valore di inserimento password



- tramite i tasti + o - modificare il valore



- premere per confermare

Sul display comparirà il messaggio "Password corretta"; la pressione del tasto ENTER consentirà l'accesso al menù installatore;

Se il valore della password non è corretto il display rimarrà in impostazione password e dovranno essere rieseguiti i passi elencati sopra.



LE OPERAZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI DEL MENU' INSTALLATORE POSSONO MODIFICARE ALCUNE FUNZIONI E LOGICHE DELL'UNITA' ; FARE ATTENZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE;

IL COSTRUTTORE NON SI RENDE RESPONSABILE DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE CHE NON GARANTIRANNO LE PRESTAZIONI TECNICHE DICHIARATE DALL'UNITA';

Inserire la password XXXXX

Password OK, premere ENTER per accedere



ENTER



Contatori



In / Out



Up-Down Load



Impostazioni

Visualizzazione menù installatore



La pressione del tasto nella maschera installatore consente di entrare nel menù contatori ;

Il menù prevede la visualizzazione di alcuni tempi di funzionamento , spunti etc. dei dispositivi controllati in modo da poter avere dati che possono servire a valutare un corretto funzionamento del sistema , a prevenire manutenzioni etc.

CONTATORI

Contatore Ore Funzionamento 100




Visualizzazione maschera sonde



pressione del tasto consente di entrare nel menù in/out che consentirà di visualizzare le grandezze fisiche misurate e generate dallo strumento;

Selezionare tra ingressi ed uscite analogici e digitali le grandezze da visualizzare;

Premere il tasto home per tornare al menù installatore;



Visualizzazione menù stati ingressi / uscite

IN / OUT

Sonde

| | |
|-----------|-----------|
| Pb01: ERR | Pb04: ERR |
| Pb02: ERR | Pb05: ERR |
| Pb03: ERR | Pb06: ERR |



Uscite analogiche

| | |
|-------------|-------------|
| AO01: XXX % | AO03: XXX % |
| AO02: XXX % | AO04: XXX % |



Visualizzazione dei valori/stato degli ingressi analogici

Visualizzazione dei valori/stato delle uscite analogiche

Ingressi digitali

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| DI01: N.C.to | DI05: N.C.to | DI09: N.C.to |
| DI02: N.C.to | DI06: N.C.to | DI10: N.C.to |
| DI03: N.C.to | DI07: N.C.to | DI11: N.C.to |
| DI04: N.C.to | DI08: N.C.to | |



Relay

| | |
|------------|------------|
| RL01: N.C. | RL05: N.C. |
| RL02: N.C. | RL06: N.C. |
| RL03: N.C. | RL07: N.C. |
| RL04: N.C. | RL08: N.C. |



Visualizzazione dello stato degli ingressi digitali

Visualizzazione dello stato dei relè

7.8.1.18

PANNELLO COMANDI – MENU FABBRICA / PARAMETRI



- pressione del tasto  consente di entrare nel menù installatore;

L'ingresso del menu' installatore prevede l'inserimento di una password:

-la password insallatore

-premere sul touch il valore di inserimento password



- tramite i tasti  o  modificare il valore



- premere  per confermare

Sul display comparirà il messaggio "Password corretta"; la pressione del tasto  consentirà l'accesso al menù installatore;

Se il valore della password non è corretto il display rimarrà in impostazione password e dovranno essere rieseguiti i passi elencati sopra.



LE OPERAZIONI DI PROGRAMMAZIONE

DEI PARAMETRI DEL MENU' INSTALLATORE POSSONO MODIFICARE ALCUNE FUNZIONI E LOGICHE DELL'UNITA' ; FARE ATTENZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE;

IL COSTRUTTORE NON SI RENDE RESPONSABILE DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE CHE NON GARANTIRANNO LE PRESTAZIONI TECNICHE DICHIARATE DALL'UNITA';

Inserire la password XXXXXX

Password OK, premere ENTER per accedere



ENTER



 PARAMETRI

Modalità Cambio Stagione XXXXXX



1-Cambio Da Tastiera

2-Cambio Da Ingresso Digitale

3-Cambio Da Temperatura Esterna



 PARAMETRI

Setpoint Aria Esterna Modalità Estiva: 24.0 °C



Setpoint Aria Esterna Modalità Invernale: 24.0 °C



Minuti Ritardo Regolazione: XX

Timer Allarmi Filtri Sporchi (Decine di Ore): XXX









Visualizzazione menù installatore

8 MANUTENZIONE

Per garantire sempre il funzionamento corretto ed ottimale dell'unità, è necessario eseguire periodicamente tutti gli interventi di manutenzione.

8.1 PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI

Per sostituire i filtri, o effettuare la loro pulizia, procedere come segue:
togliere l'alimentazione all'unità;
aprire i coperchi dei filtri attraverso le manopole dedicate;
estrarre i filtri sporchi;
inserire con delicatezza i filtri nuovi;
richiudere il coperchio con le manopole dedicate;
Se le condizioni dei filtri lo consentono è possibile procedere alla loro pulizia utilizzando un aspirapolvere o un compressore a bassa pressione.



Vista per estrazione filtri

8.2 PULIZIA GENERALE DELL'UNITÀ'


Si consiglia di procedere saltuariamente alla verifica e all'eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti interne dell'unità. Queste operazioni devono essere svolte soltanto da personale qualificato (installatore).

Per effettuare le suddette operazioni procedere come segue:

togliere alimentazione all'unità
in caso di installazione a soffitto, scollegare il tubo dello scarico condensa;
aprire il coperchio dell'unità sbloccando i ganci di fissaggio presenti su di essa;
procedere alla verifica ed eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti;
richiudere il coperchio bloccandolo con i ganci di fissaggio presenti sull'unità

Per la pulizia è possibile utilizzare un'aspirapolvere, uno straccio inumidito leggermente con acqua, una spazzola a setole morbide oppure un compressore a bassa pressione.

Attenzione! Sulle pale sono presenti delle piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse, NON rimuoverle.



Viste unità per pulizia generale

9 ALLARMI

9.1 GENERALITA'

In caso di problemi o guasti, prendere nota dell'eventuale codice di errore comparso sul display della centralina elettronica o del controllo remoto, prendere nota del modello e del numero di serie dell'unità che si possiede (presenti sulla targhetta identificativa attaccata sul fianco dell'unità) e contattare l'installatore.

9.2 PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY

| PROBLEMA | CAUSA | RIMEDI |
|--|---|---|
| I ventilatori non sono attivi | -L'alimentazione non è inserita -Non funziona il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori -Collegamenti elettrici errati -Ventilatori in protezione termica | -Verificare l'alimentazione sul ventilatore -Verificare il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori -Verificare che il ventilatore non sia surriscaldato ed in protezione termica |
| Portata aria o pressione utile insufficienti | -Filtri intasati -Velocità di rotazione insufficiente -Tubazioni o scambiatore intasati | -Pulire i filtri -Aumentare la velocità di rotazione -Pulire tubazioni o scambiatore |
| Rendimento dello scambiatore insufficiente | -Alette scambiatore intasate -Mancanza portata acqua | -Pulire le superfici dello scambiatore -Verificare la corretta portata acqua |
| Vibrazioni e rumorosità eccessive | -Installazione non corretta dell'unità -Installazione non corretta delle tubazioni -Squilibrio della girante dei ventilatori | -Verificare staffaggi e fissaggi dell'unità -Verificare staffaggi e fissaggi tubazioni -Verificare stato giranti dei ventilatori |
| Perdite acqua dall'unità | -Scarico condensa ostruito -Sifone non installato correttamente | -Pulire lo scarico condensa -Verificare la corretta installazione del sifone |
| Avviamento difficoltoso | -Tensione di alimentazione troppo bassa -Coppia del motore insufficiente | -Verificare che la tensione di alimentazione non sia al di sotto del 10% della tensione nominale di targa -Alimentare l'unità con serrande parzialmente chiuse in modo da ridurre la coppia di spunto del motore. In caso di partenza corretta, sostituire il motore con uno maggiorato. |

9.3 TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY - VERSIONI I -

Qui di seguito è riportata la tabella delle anomalie di funzionamento dell'unità segnalate, nelle versioni elettroniche, dal display a bordo macchina o dai controlli remoti.

| CODICE | DESCRIZIONE | CAUSA | RIMEDIO |
|---------|-------------------------------|--|--|
| E1 | Allarme Sonda ripresa | Rottura e mancata lettura della sonda | Verificare il collegamento della sonda o sostituirla |
| E2 | Allarme ventilatore | Connettore ventilatore o segnale di feedback assente | Verificare il collegamento della connettore scheda al ventilatore |
| E3 | Allarme Sonda espulsione H4 | Rottura e mancata lettura della sonda | Verificare il collegamento della sonda o sostituirla |
| E5 | Allarme Sonda aria esterna H4 | Rottura e mancata lettura della sonda | Verificare il collegamento della sonda o sostituirla |
| NO LINK | Allarme comunicazione | Verificare il led verde presente sulla scheda; Il led indica la presenza di alimentazione sulla scheda; | Verificare lo stato del led di indicazione sulla scheda |
| ACL | Allarme filtro sporco | Ore di funzionamento per filtro sporco raggiunte (default = 0) | Verificare lo stato del filtro e tenere premuto il tasto on off per resettare la segnalazione; |

9.4 TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY - VERSIONI E -

Qui di seguito è riportata la tabella delle anomalie di funzionamento dell'unità segnalate, nelle versioni elettroniche, dal display a bordo macchina o dai controlli remoti.

| CODICE | DESCRIZIONE | CAUSA | RIMEDIO |
|--------|------------------------------|--|---|
| AFE | Allarme filtri | Raggiunte le 2000 h di funzionamento | Verificare lo stato dei filtri |
| AP 1/4 | Allarme sonda di temperatura | Rottura e mancata lettura della sonda | Verificare il collegamento della sonda o sostituirla |
| ALAF | Allarme Antigelo | Temperatura antigelo al di sotto del set antigelo | Temperatura espulsione troppo bassa, l'unità attiva la protezione antigelo e regola la velocità dei ventilatori automaticamente |
| DOL | Allarme comunicazione | Errore di comunicazione tra centralina e controllo remoto | Verificare collegamento tra controllo remoto e unità |
| ATR1 | Allarme comunicazione | Errore di comunicazione tra centralina e controllo remoto Vix620 - TAL | Verificare collegamento tra controllo remoto e unità |
| AVIS | Allarme comunicazione | Errore di comunicazione tra centralina e controllo remoto e Visiograph - TGF | Verificare collegamento tra controllo remoto e unità |

NOTE

12-2017



VMC GROUP S.r.l.

Via I Maggio 25- 23883 Calco (Lc)

Tel. 039 513836 Fax. 039 9908154

info@vmcgroup.it vmcgroup@pec.it www.vmcgroup.it

I dati contenuti nel presente manuale possono essere variati dal costruttore senza obbligo di preavviso.